

**STIHL**

TRONZADORA

► La proporción de la mezcla de combustible deberá ser 50:1 esto quiere decir 50 litros de gasolina por 1 litro de aceite de 2 tiempos o:

Proporciones recomendadas:

- 400 ml de aceite 2 tiempos STIHL naranja o HP Ultra para 20 litros de gasolina.
- 100 ml de aceite 2 tiempos STIHL naranja o HP Ultra para 5 litros de gasolina.
- 20 ml de aceite 2 tiempos STIHL naranja o HP Ultra para 1 litro de gasolina.

(En caso de no cumplir con las proporciones indicadas perderá su garantía)

- Si no va a utilizar su equipo en un máximo de 10 días y/o desea guardarlo, deberá vaciar el depósito de combustible y encender su equipo STIHL sin acelerar para que se consuma todo el combustible, así evitará dañar su carburador.
- Hacer la limpieza del filtro de aire de adentro hacia afuera con aire comprimido.
- Revise que el disco de corte esté correctamente instalado y en el sentido de giro correcto.
- El disco de corte debe contar con las siguientes especificaciones: debe ser el indicado para el tipo de material que se vaya a cortar, el diámetro del husillo (entrada del disco) debe ser exacto, el diámetro del disco debe ser igual o menor al soportado por el equipo, y debe respetar el espesor máximo (consultar su manual de usuario).
- En corte de concreto, asfalto u hormigón, deberá conectar el suministro de agua y revisar que lubrique el disco de corte.
- Revise el desgaste del núcleo en los discos de diamante; un desgaste excesivo puede provocar una ruptura del disco.
- **Las tronzadoras no están diseñadas para cortar madera u objetos leñosos** (sin importar que se cambie el disco de corte); así evitará lesiones personales.
- Los equipos STIHL, al ser operados, deben ser acelerados al máximo.

Manifiesto que recibí instrucciones específicas de uso y mantenimiento del equipo que estoy adquiriendo, y mismas que han quedado claras y con las que he entendido perfectamente cómo operar mi equipo. Me hago responsable de cualquier daño que pueda ser ocasionado en mi equipo por mal uso y/o mantenimiento.

Nombre y firma

SUCURSAL CÓRDOBA
Av. 1 No. 1721-B entre calles 17 y 19
Col. Centro C.P. 94500 Córdoba, Ver.
Tel: 271 714 5203 / 272 723 2285

SUCURSAL FORTÍN
Blvd. Córdoba-Fortín No. 302 esq. calle 3 Local 5
Col. San Nicolás C.P. 94540 Fortín, Ver.
Tel: 271 688 3191 / 272 230 5725

SUCURSAL COLÓN
Colón Oriente No. 354 entre norte 6 y 8
Col. Centro C.P. 94300 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0272 / 272 723 2290

SUCURSAL ZAPATA
Norte 12-A No. 235 entre oriente 15 y 17
Col. E. Zapata norte C.P. 94320 Orizaba, Ver.
Tel: 272 726 0560 / 272 723 2278

SUCURSAL TEHUACÁN
Priv. de la 7 sur No. 519-A entre 5 ote. y Josefa O. de Dom.
Col. La purísima C.P. 75784 Tehuacán, Pue.
Tel: 238 596 3613

SUCURSAL ZAVALETA
Calzada Zavaleta No. 53, Plaza Santa Cruz
Col. Santa Cruz Guadalupe C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 329 3912 / 222 710 7828

SUCURSAL FORJADORES
Blvd. Forjadores de Puebla No. 1020
Col. Bello horizonte C.P. 72150 Puebla, Pue.
Tel: 222 285 5188 / 272 230 0150